

SCENARI

Si accede ad una sezione dove sono elencati gli scenari programmati da attivare:

Nessun codice richiesto

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsante per attivare lo scenario
Codice utente richiesto a seconda degli scenari

Toccare il tasto funzione "Scenari" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Incendio

COMANDI

Si accede ad una sezione dove sono elencate le uscite da attivare.

Le uscite sono divise in due sezioni:

DOMOTICA uscite per la gestione dell'abitazione

Nessun codice richiesto

INTRUSIONE uscite programmate dal sistema anti-intrusione

Codice utente richiesto

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsanti per l'attivazione/disattivazione dell'uscita
 uscita attivata/disattivata
 pulsanti per regolare la tensione fornita all'uscita
 livello della tensione fornita

Toccare il tasto funzione "Comandi" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Sanitaria

SETTINGS

Si accede a delle sezioni per le impostazioni della tastiera e della centrale SmartLiving:

Codice utente richiesto

ALIEN sono disponibili le informazioni ed i settaggi della tastiera Alien

pulsanti per scorrere l'elenco pulsanti per modificare il parametro

DATA/ORA CAMBIO PIN CAMB. NUM. TEL.

DATA/ORA sezione per la modifica di data e ora

pulsanti per selezionare il campo
 pulsanti per modificare il campo
 pulsante per confermare le modifiche

CAMBIO PIN sezione per la modifica del PIN dei codici utente

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsanti per modificare il PIN
 pulsante per confermare le modifiche

CAMB. NUM. TEL. sezione per la modifica dei numeri di telefono

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsante per modificare il numero di telefono
 pulsante per confermare le modifiche

INSTALLATORE sezione dove accedere come installatore al proprio menu

Codice installatore richiesto

VIS. JOY sezione dove adoperare la tastiera Alien come fosse una tastiera Joy

ALIEN pulsante per ritornare alla modalità standard

Toccare il tasto funzione "Settings" per almeno 7 secondi, la sensibilità al tocco del display viene disabilitata per 20 secondi e appare la scritta "PUL. SCHERMO"

SISTEMA

Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare parti del sistema:

Codice utente richiesto

GUASTI qui sono elencati i guasti in corso

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsante per visualizzare maggiori informazioni

TENSIONE sezione che visualizza a display la tensione di alimentazione della centrale

INFO GSM sezione che visualizza i parametri del comunicatore via GSM Nexus

INTRUSIONE

Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare e modificare lo stato di parti dell'impianto anti-intrusione:

Codice utente richiesto

AREE questa sezione mostra un'area alla volta

pulsanti per selezionare l'area
 pulsanti per cambiare il tipo di inserimento
 pulsante per applicare il tipo di inserimento

ZONE qui sono elencate le zone con il proprio stato

bollino verde - stato di riposo
 bollino rosso - stato di allarme
 triangolo giallo - guasto/sabotaggio
 pulsante per la disattivazione della zona
 pulsante per la disattivazione dell'uscita
 zona attivata/abilitata
 zona disattivata/inibita

REG. EVENTI qui sono visibili gli eventi memorizzati nel registro

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsante per visualizzare le aree coinvolte

Toccare il tasto funzione "Intrusione" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Pubblica sicurezza

MENU

Si accede a due sezioni:

Codice utente richiesto

AZIONI in questa sezione sono elencati i comandi di centrale in caso di allarmi e sabotaggi o richieste di teleassistenza e straordinario

ATTIVAZIONI sezione dove visualizzare e abilitare le attivazioni dei vari elementi del sistema sezione mostra un'area alla volta

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsante per attivare l'azione o accedere ad una sezione di elementi
 pulsanti per attivare/disattivare l'elemento
 elemento attivato/disattivato

Liv. prec. tasto che permette di risalire al passo della funzione attiva precedente a quello in corso

Menu princ. tasto che permette di tornare direttamente alla home page

Esci tasto che permette di chiudere la sessione aperta dopo aver inserito un codice utente valido

ANNULLA tasto che permette di uscire dalla sezione attiva annullando le modifiche apportate ai parametri

SALVA tasto che permette di uscire dalla sezione attiva salvando le modifiche apportate ai parametri

icona che viene visualizzata quando si tocca il display e la tastiera è bloccata a causa di immissione di codice errato per 5 volte consecutive

icona che viene visualizzata quando si avvicina una chiave e il lettore è bloccato a causa di utilizzo di chiave non valida per 5 volte consecutive

APPS

Si accede alle applicazioni proprie della tastiera Alien:

Nessun codice richiesto

PHOTO FRAME applicazione che avvia la visualizzazione in successione dei file immagine contenuti nella SD-card inserita

FUNZIONI VOCALI si accede ad una sezione dove è possibile attivare le funzioni della scheda vocale della centrale

ON pulsante per avviare la funzione selezionata

- **Registrazione**
- **Ascolto**
- **Cancellazione**

Stop pulsante per interrompere la registrazione / l'ascolto

OK pulsante per cancellare i messaggi registrati

• **Citofono - tastiera chiamante**

pulsanti per scorrere l'elenco delle tastiere a cui avviare la chiamata citofonica
 pulsante per avviare la chiamata telefonica

• **Citofono - tastiera ricevente**

pulsante per accettare la chiamata
 pulsante per rifiutare la chiamata

MAPPE applicazione che avvia la supervisione del sistema tramite mappe grafiche

SVEGLIE PROMEMORIA sezione per la visualizzazione e la programmazione di sveglie/promemoria

pulsanti per scorrere l'elenco
 pulsante per attivare/disattivare la sveglia/promemoria
 pulsante per modificare i parametri del relativo elemento
 pulsante per attivare/disattivare il suono / l'immagine
 pulsante per ascoltare il suono
 pulsante per visualizzare l'immagine - toccare l'immagine per chiuderla
 pulsante per disattivare la segnalazione dell'allarme/promemoria
 pulsante per rimandare di 2 minuti la segnalazione dell'allarme/promemoria

Toccare il tasto "Sveglie" o "Promemoria" per almeno 5 secondi si cancellano tutte le programmazioni della relativa sezione

CLIMA

Si accede alle sezioni per la funzione termostato:

Nessun codice richiesto

MANUALE la temperatura impostata dall'utente è valida per ciascuna ora del giorno e per tutti i giorni della settimana

GIORN. l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata - l'impostazione è valida per tutti i giorni della settimana

SETTIM. l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata e per ciascun giorno

pulsante per la selezione della modalità invernale o estiva
 pulsanti per modificare la temperatura
 pulsanti per modificare il parametro

ANTIGELO il funzionamento è forzato a inverno - la temperatura di attivazione della caldaia è 2°C

OFF il termostato è spento - l'uscita associata alla caldaia o al condizionatore è disattivata

A	Data ed ora della centrale SmartLiving. Nel caso in cui la centrale sia in stato di servizio, in tal punto vengono riportati l'indirizzo della Alien e del suo lettore integrato.
B	Icone dei LED di tastiera (vedi tabella sottostante).
C	Temperatura rilevata dal termometro interno della Alien.
D	Icona che indica la presenza della scheda SD inserita nell'apposita slot.
E	Sezione per le funzioni attive, con i tasti per l'accesso alla Alien, alle sue applicazioni e al sistema SmartLiving. Nella home page della Alien/S (in figura) sono riportati i tasti funzione (vedi retro). Nella Alien/G questi tasti sono riportati in una sezione a sinistra, sempre visibile nonostante la funzione attivata.
F	Stringa che riporta lo scenario in corso. Nel caso in cui un'area cui la tastiera appartiene cambi il proprio stato rispetto quanto programmato per uno degli scenari previsti, o nel caso in cui la centrale entri in servizio, tale stringa riporta i caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree: <ul style="list-style-type: none"> • D, area disinserita • T, area inserita in modalità totale • P, area inserita in modalità parziale • I, area inserita in modalità istantanea • -, l'area non appartiene alla tastiera
G	Toccando tale sezione del display si attiva per 3 secondi una finestra con elencati gli scenari in corso. Se previsto da programmazione, potrebbe richiedere un codice utente valido.
H	Icone di informazione sul sistema, così come indicate nella tabella sotto.



Icona	Se assente	Se fissa	Se lampeggiante	
	Linea telefonica	Linea telefonica impegnata	Guasto linea telefonica	
	Scomparsa	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti	Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) risulta scomparsa	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti ma, precedentemente, qualcuna era scomparsa (memoria scomparsa)
	Risponditore	Risponditore non abilitato	Risponditore abilitato	
	Teleassistenza	Teleassistenza non abilitata	Teleassistenza abilitata	
	Chiave			Chiave falsa
	Sabotaggio escluso	La tastiera Alien ha il rilevamento di sabotaggio abilitato	La tastiera Alien ha il rilevamento di sabotaggio disabilitato	
	Sabotaggio periferiche	Tutte le periferiche sono al loro posto ed i coperchi sono chiusi	Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo)	Tutte le periferiche sono al loro posto ed i coperchi sono chiusi ma, precedentemente, qualcuna è stata in sabotaggio (memoria sabotaggio)
	Sabotaggio centrale	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso	La centrale è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo dal muro della centrale)	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso ma, precedentemente, è stato aperto (memoria sabotaggio centrale)
	Chiamata su Nexus		E' in corso una telefonata tramite il comunicatore Nexus/G	
	Invio SMS		E' in corso l'invio di un SMS tramite il comunicatore Nexus/G	
	LAN		E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite LAN	La scheda LAN risulta scomparsa
	SIA-IP su Nexus		E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite Nexus/G o una teleassistenza su GPRS	
	modalità invernale	La funzione termostato non è attiva	E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità invernale (riscaldamento).	
	modalità estiva		E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità estiva (condizionamento).	
	caldaia / condizionatore	Caldaia/condizionatore non in funzione	Caldaia/condizionatore in funzione	

Attivazione	LED rosso	LED giallo	LED blu	LED verde
OFF (icona assente)	Tutte le aree della tastiera sono disinserite.	Non ci sono guasti in corso.	Zone aperte appartenenti alle aree della tastiera.	La tensione di alimentazione primaria (230V a.c.) non è presente.
ON (icona fissa)	Almeno un'area della tastiera è inserita.	C'è almeno un guasto in corso.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo: pronto all'inserimento.	La tensione di alimentazione primaria (230V a.c.) è presente.
Lampeggio lento (ON: 0,5sec OFF: 0,5sec)	Tutte le aree della tastiera sono disinserite. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area della tastiera o è presente una memoria di allarme di sistema.	Non ci sono guasti in corso. C'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della tastiera.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec)	Almeno un'area della tastiera è inserita. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area della tastiera o è presente una memoria di allarme di sistema.	C'è almeno un guasto in corso e c'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della tastiera.	Zone aperte appartenenti alle aree della tastiera. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	